

ショックドクター GEL MAX ジェルマックス シリーズ FLAVOR FUSION フレーバー フェュージョン

GEL MAXのプロテクト機能にフレーバーを加えた、香り・味付きマウスガード

- ① フレーバーフェュージョン テクノロジー
マウスガードの素材に風味を注入する独自のテクノロジー
- ② トリプルレイヤー構造
プロテクト機能、フィット感、快適性を追求した3層構造。着用時もラクに会話と呼吸ができる設計
- ③ エクソスケルタル ショックフレーム
樹脂を組み合わせた衝撃吸収フレームが大きな衝撃から保護。衝撃の伝達を最小化
- ④ ジェルフィット ライナー
簡単に正確な熱成形が可能、歯に密着し快適なフィット感を実現

注意事項

マウスガードが本来備えているプロテクト機能、フィット感、耐久性を保つために、本紙に示された正しい成形方法に従って成形してください。必要以上に強く噛みしめたり正しく成形されない時は、本来備えているプロテクト機能、フィット感、耐久性が著しく低下します。歯を治療中の方は、成形・装着・脱着時に治療箇所を損傷する可能性があります。ゆっくりと注意しながら取り扱ってください。就寝時は、誤飲する恐れがありますので使用しないでください。万一飲み込んだ際は、すぐに医師の指示をあおいでください。

成形時に準備するもの

- マウスガード本体 ●深めの容器 ●熱湯 (90℃位) ●箸、またはスプーン ●水 (水道水) ●鏡 ●時計

成形方法

※熱湯を使用します。また、成形時はマウスガード本体が熱くなるので、やけどには十分注意してください。

- ① 深めの容器に熱湯を注ぎ、その中に成形面を下にしたマウスガードを90秒間浸します。
- ② マウスガードを箸、またはスプーンで取り出してください。
- ③ 1~2秒間マウスガードを水で冷やしてください。(マウスガードの表面温度を下げます)
- ④ マウスガードを装着し、成形します。装着前に唇を水で濡らしてください。
- ⑤ 鏡を見ながらマウスガード中央を正面に合わせ、上の歯全体にはめ込みます。しっかりと奥歯で噛みしめたあと、前歯で噛みしめます。(前歯で軽く固定するのがポイント)
- ⑥ 口を閉じて強く吸い込み、20秒間外側から指で唇のまわりを押し付けてください。(マウスガードを歯と歯茎に押し付けるようにするのがポイント)
- ⑦ マウスガードを口から取り出す前に水を口に含んでください。形を定着させます。
- ⑧ 水を吐き出したあと、マウスガードを取り出し、水で30秒冷やします。
- ⑨ 冷やしたマウスガードを装着し、フィッティングを確認してください。ぴったりと合わない場合は、①からやり直してください。

※歯がマウスガードを突き抜ける場合がありますので、成形の際は必要以上に強く噛みしめないようにご注意ください。マウスガードを使用しない時は、専用のケースに入れて保管することをおすすめします。

- ラテックスフリー ■歯科矯正器具との併用不可(破損の可能性あり)

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-19-3

五反田第一生命ビル9F

TEL:03-5436-6606 FAX:03-3492-2066

www.shockdoctor.jp

Made in USA

